

## Nichoir pour martinet noir – plan de montage

- Nous vous recommandons l'utilisation de bois indigène pour la construction, par exemple de l'épicéa. Choisissez des planches d'une épaisseur de 20 mm
- Commencez par percer deux trous de 32 mm de diamètre côte à côte et limez les parties restantes entre les trous pour obtenir un trou de forme ovale, de 64 mm de largeur et de 32 mm de hauteur
- Assemblez ensuite les différentes planches selon plan de montage ci-dessous
- Pour une chance de succès maximale, posez au minimum 3 nichoirs ensemble, à proximité d'une colonie existante. Soyez patients, l'installation des martinets noirs dans les nichoirs peut prendre plusieurs années !
- Installation à minimum 5 mètres de hauteur, sous le toit ou sur une façade abritée, avec un espace bien dégagé devant les trous, pour permettre le va-et-vient des adultes. S'il existe un accès aux nichoirs depuis l'intérieur de la maison, ceux-ci peuvent être montés de l'intérieur, avec le trou donnant sur l'extérieur
- Ne pas traiter ou peindre le nichoir. Si malgré tout cela doit être le cas, par exemple pour mieux camoufler les nichoirs, veiller à utiliser des produits non toxiques
- Dans le cas d'un montage directement sous le toit, il peut être avantageux de laisser déborder le toit du nichoir de 2 à 3 cm de chaque côté, de manière à pouvoir le visser facilement
- Plus d'informations:  
ASPO/BirdLife Suisse  
La Sauge  
1588 Cudrefin  
aspo@birdlife.ch  
026 677 03 80

